


### Część III: Obsługa, funkcje i elementy



#### \*Chaff tray-Pojemnik na otręby

**Cylinder:** cylinder (patrz powyżej) był zaprojektowany pod względem prostoty użytkowania. Jedno zakończenie cylindra ma kwadratowy sworzeń (czerwona strzałka- #1), który pasuje tylko do trybu silnika (wewnątrz po prawej-niewidoczne na rysunku), gdzie po lewej stronie jest walcowaty sworzeń (niebieska strzałka- #2) który pasuje do zawieszenia maszyny (fioletowa strzałka-#3). Typowy cylinder w który jest wyposażona palarka nie jest zaprojektowany do palenia małych ziaren kawy typu np. etiopskie, jemeńskie oraz mieszanki zawierająca powyższe. Osobny cylinder z mniejszą średnicą siatki, który jest przeznaczony do mniejszych ziaren jest dostępny u naszych dostawców.

**Pojemnik na otręby:** Zbiera otręby, które wydostają się z cylindra oraz te które są wypychane do pojemnika przez wiatrak chłodzący. Po tym jak palarka zakończyła proces palenia i chłodzenia ziaren, mogą państwo otworzyć przednie drzwiczki. Większość otrębów powinna znajdować się wówczas w pojemniku. Pojemnik ten może także służyć jako "szufelka". Wsuń pojemnik z palarki, wysuń cylinder, po czym używając zmiotki lub szczotki zamieć pozostałe otręby. Ustaw pojemnik nad brzegiem komory palenia i używając zmiotki zamieć pozostałe otręby do środka pojemnika.

**Przebieg palenia:** System był tak zaprojektowany aby rozpoznawać dane wprowadzone manualnie (waga, czas, itp.) i ustawić system odpowiednio do tych danych. Początkowe czasy palenia każdego z profilu mogą być dostosowane w górę (+ równa się 15 sekundom więcej) oraz w dół (- równa się 10 sekundom mniej) podczas każdego momentu palenia. W momencie, gdy palenie osiągnęło ostatnie 59 sekund, wyświetlacz zacznie migać, informując o pozostałym czasie do zakończenia. Jeżeli zdecydują się państwo na dodanie czasu, można to zrobić aż do momentu gdy wyświetlacz będzie pokazywał nie mniej niż 00:01. Po tym czasie, system przejdzie automatycznie do 00:00 co jest jednoznaczne z wcześniej zaprogramowanym procesem chłodzenia. **W MOMENCIE KIEDY SYSTEM ZACZYNA CHŁODZENIE PROSZE NIE WŁĄCZAĆ PROCESU PALENIA PONOWNIE. MOŻE TO SPOWODOWAĆ WYDOSTAWANIE SIĘ OGROMNYCH ILOŚCI DYMU I MOŻLIWE INNE NIEBEZPIECZEŃSTWA.**

**Przebieg chłodzenia:** System ma dwa programy chłodzenia. Jeden jest automatyczny, który się zaczyna zaraz po tym jak palenie osiąga czas 00:00. Kiedy zaczyna się chłodzenie, wyświetlacz pokaże nam pozostały czas do końca. Jest także, druga, manualna opcja chłodzenia dostępna do państwa dyspozycji. Jeżeli zdecydują się państwo na przerwanie procesu palenia, proszę wcisnąć przycisk 'COOL'. Proces palenia zostanie przerwany i natychmiast po tym zacznie się chłodzenie ziaren. Tak jak przy automatycznej opcji, wyświetlacz zresetuje nasz pozostały czas palenia i zacznie odliczać pełny czas chłodzenia.

**Każda funkcja systemu została zaprojektowana dla wcześniej uzasadnionego powodu. Jest więc dlatego, mocno wskazane, aby pozwolić systemowi przeprowadzać operacje samodzielnie w celu uzyskania najlepszej wydajności i żywotności produktu. W szczególności dotyczy to przebiegu chłodzenia. Nie dotrzymanie się do tych wskazań lub do powyższych zasad bezpieczeństwa i BHP mogą prowadzić do narażeń bezpieczeństwa użytkownika.**

**Jeżeli nie rozumieją państwo jakiegokolwiek funkcji czy części systemu, proszę wysłać nam email na adres [tech@behmor.com](mailto:tech@behmor.com) a my postaramy się jak najlepiej odpowiedzieć na państwa pytanie/-a. Proszę podać także ważny numer telefonu, abyśmy mogli się z państwem porozumieć z ewentualnymi odpowiedziami.**

---

## **Część IV: Przygotowanie systemu, pierwsze uruchomienie i programowanie**

### **Ustawianie napięcia prądu:**

Dla napięcia 220V z wciśniętym przyciskiem A proszę włożyć wtyczkę do kontaktu. Państwa system powinien pokazać 220 na wyświetlaczu. Jeżeli tak, proszę nacisnąć na guzik 'Start'. Liczba 220 zniknie z wyświetlacza po czym są państwo gotowi do kolejnych kroków.

Dla napięcia 230V z wciśniętym przyciskiem B proszę włożyć wtyczkę do kontaktu. Państwa system powinien pokazać 230 na wyświetlaczu. Jeżeli tak, proszę nacisnąć na guzik 'Start'. Liczba 230 zniknie z wyświetlacza po czym są państwo gotowi do kolejnych kroków

Dla napięcia 240V z wciśniętym przyciskiem 'C' proszę włożyć wtyczkę do kontaktu. Państwa system powinien pokazać 240 na wyświetlaczu. Jeżeli tak, proszę nacisnąć na guzik 'Start'. Liczba 240 zniknie z wyświetlacza po czym są państwo gotowi do kolejnych kroków

W przypadku nie pojawienia się odpowiedniego napięcia na wyświetlaczu proszę powtórzyć powyżej podane kroki.

### **Sprawdzenie systemu:**

Aby upewnić się, że wszystkie funkcje systemu działają poprawnie proszę wcisnąć każdy z przycisków w podanej kolejności: najpierw wszystkie guziki wagowe, czyli ¼, ½, aż do '1' zwracając uwagę jednocześnie na zmiany liczb na wyświetlaczu. Następnie, profile zaczynając od P1 aż do P5, zwracając uwagę na zmiany liczb na wyświetlaczu. Kolejnie, programy A do D, ponownie, zwracając uwagę na zmiany liczb na wyświetlaczu. Jako ostatnie proszę wcisnąć kolejno + później -, Light, Cool, aż do przycisku OFF. Pierwsze uruchomienie będzie przetestowane jako kolejny krok.

### **Przygotowanie Behmor 1600 do użytku:**

Przed pierwszym użyciem, proszę wyczyścić wnętrze komory palenia wilgotną szmatką. W tym samym czasie proszę sprawdzić cylinder, komorę parzenia oraz wnętrze pojemnika na otręby czy przypadkiem żadne opakowania, czy materiały produkcyjne nie znajdują się w środku. Proszę usunąć wszelkie w przypadku znalezienia. Następnie umieść poprawnie cylinder oraz pojemnik na otręby i zamknij drzwiczki.

Naciśnij  

Ta procedura, także nazwana paleniem na sucho, służy do tego, aby usunąć jakiegokolwiek, zbędne substancje pozostałe w palarni powstałe podczas produkcji. Ta funkcja także służy do tzw. 'dotarcia' maszyny oraz uszczelki drzwiczek. Podczas kilku pierwszych paleń kawy, mogą państwo zauważyć lekki dym unoszący się z wylotów powietrza czy okolicy uszczelki, lecz to powinno ustać z czasem, po tym jak system się dostosuje, 'wypali' oraz 'dotrze'. Ta sama kolejność wykonywanych czynności będzie używana do programu samoczyszczenia połączonego z płynem 'Simple Green', jak później będziemy opisywać w dziale 'Porady i konserwacja'.

### **Rozpoczęcie:**

Włóż do cylindra zamierzoną ilość ziaren zielonej kawy, zamknij cylinder, upewniając się przy tym, że klamry zamykające są w prawidłowej pozycji.

Następnie, z cylindrem w ręce, ostrożnie umieść go do komory parzenia jak pokazano wcześniej, prawym końcem (kwadratowym) do trybu silnika oraz układając lewy (walcowaty) koniec na uchwycie mocującym. Mogą państwo zauważyć, że odpowiednie wpasowanie kwadratowego końca może wymagać obrotowych ruchów korekcyjnych, w celu umieszczenia cylindra odpowiednio w trybie. Poznaj państwo odpowiednie

umieszczenie cylindra po tym, gdy lewy (walcowaty) koniec będzie dał się bez problemu umieścić w uchwycie. **Zawsze sprawdź dwa razy, czy cylinder aby na pewno jest odpowiednio włożony.**

Zamocuj pojemnik na otręby, wsuwając go do komory palenia, pchając jednocześnie do środka aż poczujemy opór po którym pojemnika nie będzie można pchać dalej. Nieodpowiednie zainstalowanie pojemnika może prowadzić do gromadzenia się otrębów poza pojemnikiem.

Zamknij drzwiczki palarki, upewniając się, że są zamknięte szczelnie i poprawnie.

Bez względu na to czy są państwo nowicjuszami czy ekspertami w paleniu kawy, mocno sugerujemy zaczynanie palenia od kilku małych (125g) porcji kawy. Ma to na celu zrozumienie i rozwijanie umiejętności wraz z rozpoznawaniem delikatnych różnic aromatycznych przy procesie palenia z Behmor 1600. Także sugerujemy myślenie z 10 sekundowym wyprzedzeniem, zanim cokolwiek zrobimy. Podążanie za tą radą pomoże nam docenić i bardziej cieszyć się z palenia kawy w późniejszym czasie.

#### **Część IV: Przygotowanie systemu, pierwsze uruchomienie i programowanie, kontynuacja**

##### **Przypomnienia:**

- 1) **Nigdy nie zostawiaj palarki bez nadzoru podczas używania.**
- 2) Zawsze używaj palarki w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- 3) Nigdy nie wypalaj kawy 10 sekund po 2gim pęknięciu oraz nigdy nie oceniał stopnia palenia po obecności, lub braku olei. Oleje pojawią się w późniejszym procesie, po wystygnięciu ziaren. Jeszcze raz, nie oceniał stopnia palenia po występowaniu olei na ziarnach !!!
- 4) Możesz dodać lub odjąć czas palenia w każdym momencie procesu palenia, maksymalnie zwiększając go do dopuszczalnej normy.
- 5) W każdym momencie mogą państwo zakończyć palenie poprzez naciśnięcie przycisku 'cool'.
- 6) Czasy palenia między początkiem pierwszego a drugiego pęknięcia są podane w dziale 'Porady i konserwacja' sekcja # 3. **Kawa bezkofeinowa brązowieje podczas palenia o wiele szybciej niżeli regularna, kofeinowa.**
- 7) Jeżeli przed rozpoczęciem popełnicie państwo jakikolwiek błąd, proszę nacisnąć odpowiedni guzik wagowy, po czym wszystko resetuje się do ostawień standardowych.
- 8) Proszę zachować 1h odstępu między kolejnymi paleniami kawy.

Używając poniższej tabelki mogą państwo rozpocząć palenie. W celu szybkiego rozpoczęcia, proszę użyć standardowego profilu P1. Dla wolniejszych lub różnorodnych profili, proszę użyć poniższych danych na tabeli.

#### **Standardowe, szybkie rozpoczęcie P1- Twarde ziarna**

<b>Waga - Profil</b>	<b>Naciśnij w tej kolejności</b>	<b>Czas Startu/ <b>Max Czas**</b></b>
<b>¼ funta (113g.) - P1 (standard)</b>		<b>8:30 / 10:00</b>
<b>½ funta (227g.) - P1 (standard)</b> <small>*Także używany do samoczyszczenia/palenia na sucho</small>		<b>12:00 / 13:30</b>
<b>1 funt (454g.) - P1 (standard)</b>		<b>18:00 / 20:30</b>

#### **Profil P2 – Twarde ziarna**

<b>¼ funta (113g.) – P2</b>		<b>9:30 / 10:30</b>
-----------------------------	--	---------------------

<b>½ funta (227g.) – P2</b>		<b>13:00 / 14:30</b>
<b>1 funt (454g.) – P2</b>		<b>20:00 / 22:30</b>

Czasy palenia mogą się różnić od powyższych ze względu na domowe napięcie prądu. Pokazane czasy P4 i P5 zostały tak ustawione aby być wystarczające do osiągnięcia drugiego pekniecia. Patrz poniżej na problemy dotyczące czasu palenia i napięcia prądu w sekcji 'Porady i konserwacja'.

\*Maksymalne czasy odpowiadają maksymalnemu, dopuszczalnemu okresowi palenia we wcześniej ustawionych profilach i wadze. Ta funkcja ma za zadanie jak najbardziej zminimalizować możliwość pożaru Szczegóły poniżej w sekcji 'Porady i konserwacja'.

## **Część V: Przygotowanie systemu, pierwsze uruchomienie i programowanie, kontynuacja**

### **Profil P3 – Miękkie ziarna/nisko rosnące: np. brazylijskie**

<b>Waga - Profil</b>	<b>Naciśnij w tej kolejności</b>	<b>Czas Startu/ Max Czas**</b>
<b>¼ funta (113g.) – P3</b>		<b>10:00 / 11:00</b>
<b>½ funta (227g.) – P3</b>		<b>14:00 / 15:30</b>
<b>1 funt (454g.) – P3</b>		<b>21:30 / 23:30</b>

### **Profil P4 – Miękkie ziarna albo mieszanki Espresso**

<b>¼ funta (113g.) – P4</b>		<b>10:20 / 11:30</b>
<b>½ funta (227g.) – P4</b>		<b>14:40 / 16:30</b>
<b>1 funt (454g.) – P4</b>		<b>22:40 / 24:30</b>

### **Profil P5- Hawajskie, jamajskie itp./ kawy wyspiarskie - Miasto/Miasto+**

<b>¼ funta (113g.) – P5</b>		<b>10:45 / 12:30</b>
-----------------------------	--	----------------------

½ funta (227g.) – P5		15:30 / 17:30
1 funt (454g.) – P5		23:30 / 25:30

Czasy palenia mogą się różnić od powyższych ze względu na domowe napięcie prądu. Pokazane czasy P4 i P5 zostały tak ustawione aby być wystarczające do osiągnięcia drugiego pęknięcia. Patrz poniżej na problemy dotyczące czasu palenia i napięcia prądu w sekcji 'Porady i konserwacja'.

\*Maksymalne czasy odpowiadają maksymalnemu, dopuszczalnemu okresowi palenia we wcześniej ustawionych profilach i wadze. Ta funkcja ma za zadanie jak najbardziej zminimalizować możliwość pożaru. Szczegóły poniżej w sekcji 'Porady i konserwacja'.

## Część VI: Porady, konserwacja, często zadawane pytania(FAQ) oraz rozwiązywanie problemów:

### Porady i konserwacja

- 1) Zawsze myśl [z wyprzedzeniem o twoich ziarnach](#) o 10-15 sekund. Ten odstęp czasu jest wystarczający do odwrócenia procesu palenia od chłodzenia
- 2) [Po pięciu cyklach palenia proszę zawsze przeprowadzić samoczyszczenie systemu.](#) Proszę włożyć pusty cylinder, pojemnik na otręby, zamknąć przednie drzwiczki, nacisnąć guzik ½ potem 'Start'. Proszę pozwolić systemowi przeprowadzić pełny cykl palenia i chłodzenia. Sugerujemy także powierzchniowe wyczyszczenie wnętrza maszyny płynem 'Simple Green'. Nie trzymanie się do powyższych zasad pielęgnacyjnych może doprowadzić do pogorszenia się funkcjonalności maszyny oraz skrócenia czasu jej żywotności w miarę z upływem użytkowania.
- 3) Poniżej podane czasy służą jako wskazówki [do lepszego i szybszego osiągnięcia drugiego pęknięcia ziaren.](#) Podane czasy są [w przybliżeniu](#) ile potrzeba od początku, pierwszego pęknięcia do drugiego pęknięcia typowej kawy (bezkofeinowa ciemnieje szybciej). Te wskazówki są wyjątkowo przydatne przy używaniu profilu P2. Udało nam się stwierdzić, iż po wielu testach profilu P2, ten profil poda państwu tylko kilka pierwszych pęknięć, po czym ziarna ucichną, delikatnie przechodząc do drugiego pęknięcia w odstępach czasu podanych poniżej. Zalecamy ustawienia czasu podobne do tych podanych później zaraz po tym jak usłyszą państwo początkowe odgłosy pierwszego pęknięcia. To powinno pomóc państwu uzyskać lepszą kontrolę nad paleniem ziaren.

- a) ¼ funta - 1:30 minut
- b) ½ funta - 2:10 minut
- c) 1 funt - 3:10 minut

- 4) Czasy palenia mogą się różnić w zależności od napięcia elektrycznego, lecz dobre zapoznanie się z (programami wzgl.czasu) A, B, C, D do profili P1, P2, itd., mają się do siebie jak poniżej:

A do P1  
B do P2  
C do P3  
D do P4 (odejmij 30 sekund)  
D do P5 (dodaj 30 sekund)

- 5) Podstawowe [czasy rozpoczęcia](#) profili A, B, C, D względem wagi ¼, ½, 1 funta (proszę spojrzeć na wykres na kolejnych stronach)

	¼	½	1
A	8:30	12:00	18:00
B	9:30	13:00	20:00
C	10:00	14:00	21:30

D 10:30 15:00 23:00

- 6) W celu zapobiegania możliwych przypadków przepalenia ziaren, wbudowaliśmy [maksymalne czasy palenia ściśle związane z każdym profilem maszyny](#). Jeżeli będą państwo palić kawę na profilu P1, system jest tak zaprogramowany aby uniemożliwić ustawienie więcej niż 20:30 minut czasu palenia. Jest to środek bezpieczeństwa. Ten sam środek odnosi się do innych profili o dłuższych czasach palenia. Proszę spojrzeć na tabelę poniżej:

	1/4	1/2	1
P1	10	13:30	20:30
P2	10:30	14:30	22:30
P3	11	15:30	23:30
P4	11:30	16:30	24:30
P5	12:30	17:30	25:30

\* Podczas używania P1 lub P2, w niektórych przypadkach, czasy programów C i/lub D mogą nie być dostępne lub nie funkcjonować. Jest to celowo zamierzona cecha programu. W tych przypadkach, wcześniej zaprogramowane czasy startu programów C i D przekraczają maksymalnie dopuszczalne czasy palenia dla tego profilu.

## **Część VII: Porady, konserwacja, często zadawane pytania(FAQ) oraz rozwiązywanie problemów, kontynuacja:**

- 7) Dla osiągnięcia [szybszego chłodzenia](#) istnieje specjalnie do tego przeznaczona opcja, w momencie gdy użytkownik zdecyduje się na taką. Po tym jak ziarna przestały ‘strzelać’ (ok. Po 1:30 minut) wciąż z systemem ustawionym na profilu chłodzenia, proszę otworzyć przednie drzwiczki. Uczynienie tego spowoduje większy przepływ powietrza przez ziarna. Jedynym minusem tej opcji jest zebranie się części otrębów poza pojemnikiem magazynującym.

**NIGDY NIE ZATRZYMUJ SYSTEMU NATYCHMIAST PO ZAKOŃCZENIU PALENIA. W CELU WYCIĄGNIĘCIA CYLINDRA I OCHŁODZENIA ZIAREN. ZATRZYMANIE SYSTEMU PRZED PROCESEM CHŁODZENIA SPOWODUJE NIEODWRACALNE SZKODY ELEKTRONIKI WEWNĘTRZNEJ SYSTEMU.**



## Część VIII: Porady, konserwacja, często zadawane pytania (FAQ) oraz rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie problemu
<p>Mój system się zatrzymał i pojawił się komunikat błędu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Err1</li> <li>2) Err2 &amp; Err3</li> <li>3) Err4</li> <li>4) Err5</li> <li>5) Err6</li> </ol> <p style="color: red;">W przypadku błędu natychmiast przerwij używanie Behmor i skontaktuj się z pomocą techniczną.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Termostat jest zepsuty lub maszyna przebywała w temperaturze. poniżej 7°C</li> <li>2) Spaliły się ziarna kawy lub poziom gorąca w komorze palenia podniósł się za wysoko</li> <li>3) Wiatrak wyciągu jest uszkodzony</li> <li>4) Wiatrak DC jest uszkodzony</li> <li>5) Tryb silnika DC (cylinder) jest zablokowany bądź uszkodzony.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Skontaktuj się z pomocą techniczna</li> <li>2) Pozwól ochłodzić się maszynie przez 3 godziny po czym spróbuj ponownie. W przypadku dalszych problemów, skontaktuj się z pomocą techniczna</li> <li>3) Skontaktuj się z pomocą techniczna</li> <li>4) Skontaktuj się z pomocą techniczna</li> <li>5) Skontaktuj się z pomocą techniczna <a href="mailto:tech.eu@behmor.com">tech.eu@behmor.com</a></li> </ol>
<p>Podczas chłodzenia ziaren zauważyłem wydobywający się dym.</p>	<p>Staraliśmy się uszczelnić drzwiczki i inne szczeliny, lecz całkowite uszczelnienie jest niemożliwe. Od czasu do czasu mogą wydobywać się małe ilości dymu.</p>	<p>Zalecamy regularne, delikatne czyszczenie uszczelki drzwi wilgotną szmatką w celu usunięcia zanieczyszczeń co umożliwi dobre uszczelnienie maszyny.</p>
<p>Podczas palenia, zauważyłem małe ilości dymu wydobywające się z otworów gazowych.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Od czasu do czasu, ze względu na jakość ziaren, ilość czy stopień palenia, małe ilości dymu mogą być zauważalne.</li> <li>2) Podczas kilku pierwszych użyć dym może być zauważalny do momentu aż maszyna się nie 'dotrze'.</li> <li>3) Kable od prądu w domu mogą być stare, co uniemożliwia wystarczającego przepływu napięcia elektrycznego.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zmniejsz ilość tej mieszanki, która powoduje wydobywanie się największej ilości dymu.</li> <li>2) Po kilku cyklach palenia, dym powinien zniknąć.</li> <li>3) Spróbuj użyć innego gniazdka, gdzie napięcie może być większe.</li> </ol>
<p>Zauważyłem, że czasem, mimo tego iż dodam dodatkowo czas, nie mogę ukończyć palenia.</p>	<p>W niektórych przypadkach i w niektórych domach mogą wystąpić problemy z napięciem, które są poza naszą kontrolą.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Spróbuj użyć innego gniazdka. W niektórych przypadkach różnica kilku metrów może mieć duży wpływ na poprawę napięcia elektrycznego.</li> <li>2) Spróbuj palenia w czasie innej pory dnia. Podczas lata np. Największe zużycie prądu występuje popołudniami.</li> </ol>
<p>Próbowałem już wszystkich powyższych wskazówek, lecz mimo tego problem nadal się pojawia.</p>	<p>W starszych domach, gdzie kable od prądu są zrobione z aluminium pokrytym miedzią, lub nawet starsze, prawie zawsze będą mieli panstwo problemy z niskim napięciem elektrycznym.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jeżeli planują panstwo uzyskać maksimum z procesu palenia, sugerujemy zredukować ilość ziaren z 454g. na 370g.-400g., lecz nadal używając programu na 1 funt kawy (454g.).</li> <li>2) Jeżeli chcą panstwo palić kawę używając ustawienia ½ funta z profilem P2-5, sugerujemy użyć 170g. zielonych ziaren.</li> </ol>
<p>Gdy komora palenia była nadal ciepła, otworzyłem przednie drzwiczki i zauważyłem że uszczelka jest pofalowana i niedokładnie umocowana.</p>	<p>Uszczelka jest przymocowana za pomocą małych złączek a nie przyklejona klejem na stałe. Jest to celowo zamierzone mocowanie ze względu na możliwość kurczenia i rozszerzania się uszczelki pod wpływem ciepła a także ze względu na ogólną wytrzymałość materiału.</p>	<p><b>Proszę nie nie robić</b>, ta cecha palarki została specjalnie do tego celu zaprojektowana.</p>
<p>Podczas obracania się cylindra, słychać piszczące odgłosy</p>	<p>Jak podczas każdego tarcia metalu o metal, dźwięku pisku mogą się wydobywać także i przy tej czynności.</p>	<p>Proszę wziąć patyczek do uszu, lub podobną rzecz, zanurzyć w oleju jadalnym) i posmarować okrągłe, walcowate zakończenie cylindra wraz z uchwytem wewnątrz palarki.</p>

## **Część IX: Porady, konserwacja, FAQ oraz rozwiązywanie problemów, kontynuacja**

**Używaj Behmor 1600 tylko w dobrze wentylowanym otoczeniu i zachowaj co najmniej 46cm przestrzeni ze wszystkich stron palarki, włączając przestrzeń nad maszyną i jej wylotów gazowych.**

**W przypadku pojawienia się ognia: Nigdy nie otwieraj drzwiczek komory.**

Behmor 1600 powinien automatycznie zareagować na obecność płomieni i wyłączyć proces palenia. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, proszę odłączyć palarkę z prądu, jeżeli to możliwe, wystawić na zewnątrz aby ją dobrze wywietrzyć. Przyczynami możliwych płomieni będą najczęściej używanie wysoce otrębowej kawy lub palenie ziaren powyżej 10 sekund od drugiego pęknięcia. Jak już wcześniej wspominaliśmy, mocno sugerujemy nie stosowanie dwóch powyższych sposobów palenia.

W przypadku, gdy system nie wyłączy się mimo obecności płomieni, jak już wcześniej wspomniane w poradach i konserwacji, zatrzymaj palenie i wyłącz palarkę z prądu. Po tym, wynieś maszynę na zewnątrz gdy ostygnie i będzie to wystarczająco bezpieczne.

**PONOWNIE, NIGDY nie otwieraj drzwiczek gdy pojawia się płomień**

Przy jakichkolwiek innych problemach, proszę wysłać email wydziałowi wsparcia technicznego na adres [tech@behmor.com](mailto:tech@behmor.com). Proszę opisać nam wykonywaną czynność, gdzie państwo przebywali podczas procesu palenia oraz określić problem jak szczegółowo tylko państwo potrafią. Proszę także podać numer telefonu lub inne informacje, które umożliwią nam szybszą odpowiedź i skontaktowanie się z państwem.

**Proszę pamiętać aby zarejestrować państwa palarkę oraz sprawdzać comiesięczne uaktualnienia instrukcji.**

**Rejestracja internetowa: [www.behmor.com/behmor\\_register.html](http://www.behmor.com/behmor_register.html)**

**Proszę się upewnić, aby podać państwa adres emailowy w celu otrzymywania aktualności zmian instrukcji, ofert promocyjnych lub innych informacji.**

**Uaktualnienia instrukcji: [www.behmor.com/manual.com](http://www.behmor.com/manual.com)**

**PAMIĘTAJ**

**Nigdy nie zostawiaj palarki bez nadzoru podczas pracy!!!**





--	--	--	--

# Karta gwarancyjna

## Behmor 1600

**12 miesięczna karta gwarancyjna:** Behmor Limited gwarantuje posiadaczowi tego produktu, iż jest on wolny od usterek materialnych i jakościowych przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja jest ważna wówczas, gdy przedstawimy wypełnioną kartę rejestracyjną oraz przesłaną do Behmor Limited w przeciągu trzydziestu (30) dni od oryginalnej daty zakupu. Także możemy to zrobić poprzez wypełnienie rejestracji posiadacza na stronie [www.behmor.co.uk](http://www.behmor.co.uk) w przeciągu 30 dni od daty zakupu.

Obowiązki producenta ograniczają się do reperacji albo wymiany części która/-e uległa/-y zepsuciu. Wymagane jest wypełnienie karty F.O.B (Freight on Board) z własnym imieniem, adresem i kodem pocztowym.

Powyższa gwarancja nie będzie uznawana w przypadku usterek powstałych podczas użytku handlowego, tzw. majstrowania, kosmetycznych usterek, aktów sił Wyższych, usterek wypadkowych, nadużycia, zaniedbania oraz niewłaściwego użytkowania urządzenia.

Jeżeli produkt jest uszkodzony w przeciągu **PIERWSZYCH 30 dni** od daty zakupu, proszę nawiązać kontakt z Behmor Limited którzy dostarczą państwu etykietę zwrotną (tzw. Return label), która, po autoryzowaniu, będzie umożliwiała wysłanie państwu nowej/-ych części które wymagają wymiany lub są zepsute.

Jeżeli zwracają państwo produkt z powodu usterki **po pierwszych trzydziestu (30) dniach, lecz wciąż w przeciągu 12-miesięcznego** okresu gwarancyjnego, proszę postępować z poniższymi zaleceniami:

1. Proszę zapakować maszynę dokładnie w celu uniknięcia uszkodzeń podczas transportu. Behmor Limited nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. Wysoce zalecamy ubezpieczenie przesyłki na poczcie w przypadku ewentualnego uszkodzenia naszej paczki przez firmę przesyłkową.
2. Proszę zadzwonić lub wysłać emaila do Behmor Limited w celu otrzymania numeru RMA (Return Merchandise Authorization). W taki sposób proszę wysłać państwa maszynę z widocznym numerem RMA na opakowaniu.
3. Jeżeli chcą państwo zwrócić produkt po upływie 12-miesięcznej gwarancji, są państwo zobowiązani do wysłania \$189.00 plus \$25 dolarów amerykańskich, za przesyłkę, koszty operacyjne oraz ubezpieczenie. Po czym Behmor Limited wymieni/zreperuje państwa urządzenie, następnie zwracając do nadawcy.

Nawet jeżeli nie są wymagane, prawa gwarancyjne tej karty są państwu zapewnione. Ta gwarancja daje państwu specyficzne prawa, a także też inne, które różnią się od siebie w innych częściach świata. Zwrócenie karty rejestracyjnej właściciela nie jest równoznaczne z natychmiastowym uznaniem ważności gwarancyjnej.

Behmor Inc. nie będzie odpowiedzialny za szkody wypadkowe wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia. Obojętnie czy spowodowane świadomie czy nieświadomie.

**Zwroty bez wcześniejszego, autoryzowanego przez firmę numeru RMA nie będą akceptowane. W celu uzyskania numeru RMA, proszę skontaktować się z pomocą techniczną firmy poprzez sieć Internet lub poprzez email [tech@behmor.co.uk](mailto:tech@behmor.co.uk) lub w celu uzyskania dalszych instrukcji.**

Data zakupu \_\_\_\_\_ Numer seryjny \_\_\_\_\_

**Behmor 1600 jest wyłącznie przeznaczony do użytku domowego.**

Behmor 1600 nie jest przeznaczony do ustawień, ani samego użytku, handlowego. Jakikolwiek próby użytku handlowego automatycznie unieważniają wszelkie prawa gwarancyjne.

## Ważne środki bezpieczeństwa

Tak jak przy użyciu KAŻDEGO urządzenia elektrycznego, podstawowe przepisy BHP muszą być przestrzegane, przy czym są wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika/właściciela urządzenia. To zawiera w sobie min.:

1. Nigdy nie zostawiaj urządzenia Behmor 1600 bez nadzoru podczas pracy. Użytkownik musi zawsze zwracać uwagę na to, czy cylinder palarki wraz z pojemnikiem na otręby są zamontowane podczas procesu palenia kawy.
2. Zawsze używaj Behmor 1600 w dobrze wentylowanych pomieszczeniach oraz umiejscawiaj maszynę tak, aby inne obiekty każdego rodzaju (włączając w to szafki) nie będą w stanie przykrywać/przesłaniać maszyny, w szczególności wylotów gazowych. Wyloty gazowe zawsze muszą mieć minimalny odstęp 46cm do następnego obiektu, w gore i na boki.
3. Nigdy nie pal kawy dłużej niż 10 sekund w drugim pęknięciu. Jeżeli zauważą państwo gęsty dym, proszę natychmiast ochłodzić maszynę.
4. Nigdy nie używaj żadnych połączeń, dodatków lub akcesoriów nie zatwierdzonych przez Behmor Inc. Używanie takich akcesoriów jest ściśle wzbronione i automatycznie unieważnia wszystkie prawa gwarancyjne.
5. Nie używaj zielonej, wysoce otrębowej kawy. Używanie takich produktów będzie negatywnie wpływać na funkcjonalność maszyny, min. Na odprowadzanie dymu, czujniki bezpieczeństwa oraz wydłużony lub skrócony czas palenia. Zalecamy kupowanie tylko u zaufanych dostawców ziaren lub tych, wyszczególnionych na naszej zaufanej liście dostawców.
6. Nigdy nie dotykaj gorących powierzchni. To znaczy: przednich drzwiczek, górnego panelu, tyłu maszyny, wylotu gazów, pokrywy wylotów oraz boków Behmor 1600. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub podobnego okrycia ochronnego gdy jesteś w pobliżu gorących powierzchni.
7. Nadzór osoby DOROSŁEJ jest absolutnie konieczny oraz do niej także należy odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników/właścicieli maszyny Behmor 1600 w szczególności przy użytkowaniu w domu z lub w pobliżu dzieci.
8. Wyciągnij wtyczkę z kontaktu gdy nie używasz Behmor 1600 oraz NIGDY nie używaj palarki ze zniszczonym kablem lub wtyczka. Nie zanurzaj w wodzie czy innych płynach kabla, wtyczki, lub całej maszyny Behmor 1600. Aby odłączyć palarkę Behmor 1600 z prądu, proszę wpięrow wyłączyć maszynę, po czym pewnie, lecz delikatnie pociągnąć za wtyczkę wyciągając ją z kontaktu. proszę nie ciągnąć kabla lub szarpać go w jakikolwiek sposób.
9. W przypadku wystąpienia ognia, wyłącz oraz wyciągnij z kontaktu wtyczkę maszyn. Proszę nie otwierać drzwiczek są do momentu aż wszystko nie ostygło. Jest to urządzenie elektryczne, więc nigdy nie lej wody na lub do maszyny w celu jej ochłodzenia.
10. Proszę nie używać maszyny na zewnątrz oraz także przy użyciu przedłużaczy. Jak przy każdym urządzeniu, używanie przedłużacza może negatywnie wpływać na funkcjonalność maszyny oraz bardzo wydłużyć proces palenia kawy.
11. Proszę nie stawiać palarki Behmor 1600, na lub w pobliżu elektrycznych lub gazowych palników i grzejników, w piekarniku czy w pobliżu łatwopalnych materiałów.
12. Proszę używać maszyny tylko na stabilnej, ognioodpornej powierzchni. Proszę postawić Behmor 1600 minimum 46cm od WSZYSTKICH ścian lub szafek oraz zachować tę samą odległość powyżej górnej części maszyny.
13. Proszę zachować szczególną ostrożność podczas pracy przy gorących powierzchniach oraz przy elementach grzewczych, gdyż te części mogą osiągać i zachowywać bardzo wysokie temperatury. Proszę także uważać podczas usuwania pojemnika na otręby, gdyż ten także może być bardzo gorący.
14. Użytkownik jest w 100% odpowiedzialny za prawidłowe podłączenie urządzenia oraz upewnienie się, czy wszystkie drzwiczki, mocowania cylindra palenia wraz z drzwiczkami do komory palenia zostały poprawnie zamknięte/zamocowane przed rozpoczęciem palenia.

15. Nigdy nie otwieraj drzwiczek Behmor 1600 podczas gdy elementy grzewcze palarki są włączone.
16. Proszę nie czyścić wnętrza maszyny jakąkolwiek szmatką/gąbką do metalu oraz żadnym środkiem chemicznym zawierającym zżące oraz szorujące składniki. Naszym gorąco polecanym produktem jest 'Simple Green' (www.simplegreen.pl )
17. Proszę nie używać palarki do niczego innego, niż do celów zamierzonych przez producenta.
18. Nigdy proszę nie przekraczać maksymalnej, jednorazowej, dopuszczalnej ilości kawy do palenia w ilości 1 funta, czyli ok 454gram.
19. Proszę nie dopuścić do kontaktu palarki bezpośrednio z żadnym innym przedmiotem. W przypadku gdy Behmor 1600 jest przykryty lub dotyka łatwopalnych materiałów (włącznie z firankami, zasłonami, ścianami, tapetami itp.) występuje bardzo duże ryzyko pożaru podczas procesu palenia kawy.
20. Nie wkładaj i nie przechowuj żadnych obiektów i materiałów innych niż tych, dostarczonych wraz z maszyną przez firmę Behmor Limited. Są to przede wszystkim cylinder palenia i pojemnik na otręby.
21. Wyciągnij palarkę Behmor 1600 z kontaktu zanim zaczniesz wymieniać wewnętrzną żarówkę.
22. Palarka Behmor 1600 wyposażona jest w polaryzowaną wtyczkę, która będzie pasować tylko do uziemionych gniazdek. W przypadku trudności, proszę skontaktować się z pomocą fachowa lub elektrykiem.

NIE PRÓBUJ ZMIENIAĆ /PRZEBUDOWYWAĆ ZABEZPIECZENIA PUNKTU 22 ANI ŻADNEGO INNEGO PRZY PALARCE Behmor 1600. Nie zastosowanie się do powyższego punktu unieważnia wszystkie gwarancje oraz zwalnia firmę Behmor Limited z jakiegokolwiek odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje powstałe podczas tych nadużyć lub modyfikacji.

## Pamiętaj:

Nigdy nie zostawiaj Behmor 1600 bez nadzoru podczas użycia.

Używaj zawsze w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i zachowaj minimum 46 cm przestrzeni po wszystkich stronach, gorze oraz przy wylotach gazowych.